



**EMMYWATCH**  
VINTAGE RESTORATIONS

**Jaeger Lecoultre 916 Movement Parts (2)**

*Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>*

## LISTE DES FOURNITURES

100	Platine
110	Pont de rouage
121/30	Coq avec porte-spiral et dispositif amortisseur montés
125	Pont d'ancre
126	Barrette de roue de centre
166 (2)	Bride de fixation
180/1	Barillet complet (avec ressort)
205	Roue de centre percée avec chaussée (indiquer hauteur chaussée)
210	Roue moyenne
227	Roue de seconde au centre
255	Roue des heures pour seconde au centre
260	Roue de minuterie
307	SPIROFIN complet monté
307/1	Raquette pour porte-spiral mobile
343	Plaque d'appui, sans pierre, pour roue de seconde au centre
374	Porte-spiral avec fournitures 378, 5378 et entraîneur de raquette* montés *pas livrable séparément
378	Fixe spiral
380	Parechoc "KIF ELASTOR", bloc coq complet
381	Parechoc "KIF ELASTOR", bloc platine complet
401 ▲	Tige de remontoir
404 ▲	Tige de remontoir pour boîte étanche (partie mouvement)
407 ▲	Pignon coulant
410 ▲	Pignon de remontoir
414 ▲	Assise de couronne
415	Rochet mouvement
418	Chapeau de rochet
420 ▲	Roue couronne
423 ▲	Noyau de roue de couronne
424	Roue de couronne intermédiaire mouvement
434	Cliquet-ressort mouvement
435 ▲	Bascule
440	Ressort de bascule
443/1	Tirette mouvement
445	Ressort de tirette
450	Renvoi mouvement
451	Renvoi de roue de minuterie
453	Renvoi intermédiaire
462	Pont du rouage de minuterie
601 (2)	Pierre de roue de centre dessus et dessous
605 (2)	Pierre de roue moyenne dessus Pierre de roue de seconde dessus Pierre de roue moyenne dessous
606	Pierre de roue d'ancre dessus et dessous
615 (2)	Pierre d'ancre dessus et dessous
620 (2)	Bouchon d'arbre de barillet dessous
664	Roue d'ancre pivotée
705	Ancre montée
710	Balancier avec spiral plat, réglé
721	Tige de remontoir pour boîte étanche (partie-boîte)
963 ▲	Pont supérieur du dispositif automatique
1142	Masse oscillante montée
1143/1	Cliquet double
1429	Pont du mobile entraîneur
1447	Roue d'armage
1480	Mobile entraîneur de rochet monté
1482/1	Verrou de roue d'armage
1555	Bouchon de roue d'armage dessus
1660	Bouchon de roue d'armage dessous
1661 (3)	Bouchon du mobile entraîneur de rochet dessus et dessous
2535	Plaque de maintien de l'indicateur de quantité
2542	Renvoi double de quantité
2556/1	Roue entraîneuse de l'indicateur de quantité montée
2557/1	Indicateur de quantité, décalqué (indiquer avec précision la position du guichet sur le cadran et l'orientation des chiffres sur le cadran par rapport aux tiges de remontoir)

▲ ( ) Légende voir page 4

## REPAIR PARTS LIST

100	Plate
110	Train wheel bridge
121/30	Balance cock with hairspring holder and shock-protecting device, mounted
125	Pallet cock
126	Center wheel cock
166 (2)	Casing clamp
180/1	Barrel complete (with mainspring)
205	Center wheel and pinion, drilled, with cannon pinion (mention height of cannon pinion)
210	Third wheel and pinion
227	Sweep second wheel and pinion
255	Hour wheel for sweep second
260	Minute wheel
307	SPIROFIN assembly, complete
307/1	Regulator for adjustable hairspring holder
343	Bearing plate, non-jewelled, for sweep second wheel
374	Hairspring holder with parts 378, 5378 and regulator driver* mounted *not obtainable separately
378	Hairspring clamp
380	Shock-absorber "KIF ELASTOR", upperblock complete
381	Shock-absorber "KIF ELASTOR", lowerblock complete
401 ▲	Winding stem
404 ▲	Winding stem for waterproof case (movement portion)
407 ▲	Clutch wheel
410 ▲	Winding pinion
414 ▲	Crown wheel seat
415	Ratchet wheel, movement
418	Ratchet wheel cap
420 ▲	Crown wheel
423 ▲	Crown wheel core
424	Intermediate movement crown wheel
434	Clicking spring, movement
435 ▲	Yoke
440	Yoke-spring
443/1	Setting lever, movement
445	Setting lever spring
450	Setting wheel, movement
451	Setting wheel for minute wheel
453	Additional setting wheel
462	Minute work cock
601 (2)	Jewel for center wheel, upper and lower
605 (2)	Jewel for third wheel, upper Jewel for fourth wheel, upper Jewel for third wheel, lower
615 (2)	Jewel for escape wheel, upper and lower
620 (2)	Jewel for pallet staff, upper and lower
664	Bushing for barrel arbor, lower
705	Escape wheel and pinion with straight pivots
710	Jewelled pallet fork and staff
721	Balance with flat hairspring, regulated
963 ▲	Winding stem for waterproof case (case portion)
1142	Upper bridge for automatic device
1143/1	Oscillating weight assembly
1429	Double alternating click
1447	Driving gear bridge
1480	Winding-up wheel
1482/1	Driving gear assembly for ratchet wheel
1555	Bolt for winding-up wheel
1660	Bushing for winding-up wheel, upper
1661 (3)	Bushing for winding-up wheel, lower Bushing for driving wheel of ratchet wheel, upper and lower
2535	Date indicator guard
2542	Double calendar setting wheel
2556/1	Date indicator driving wheel mounted
2557/1	Date indicator with transferred figures (state exactly the position of the indicator window on the dial and the orientation of the dial figures in relation with the winding stems)

▲ ( ) For explanations see page 4

2575	Ressort du sautoir de quantième	2575	Date jumper spring
2576	Sautoir de quantième	2576	Date jumper
3802 (2)	Ressort du parechoc	3802 (2)	Bladespring for shock-absorber
3803 (2)	Contre-pivot pour parechoc	3803 (2)	Endstone for shock-absorber
3804 (2)	Chaton pour parechoc	3804 (2)	In-setting for shock-absorber
5101 (2)	Vis de fixation	5101 (2)	Case screw
5110 (4)	Vis de pont de rouage	5110 (4)	Train wheel bridge screw
	Vis de pont de sonnerie		Alarm bridge screw
5125 (6)	Vis de coq	5125 (6)	Balance cock screw
	Vis de pont d'ancre		Pallet cock screw
	Vis de barrette de centre		Center wheel cock screw
	Vis de pont de minuterie		Minute work cock screw
	Vis de pont de mobile entraîneur		Driving gear bridge screw
5166 (2)	Vis bride de fixation	5166 (2)	Casing clamp screw
5343	Vis de plaque d'appui pour roue de seconde au centre	5343	Screw for bearing plate for sweep second wheel
5378	Vis de fixe-spiral	5378	Screw for hairspring clamp
5420 (4)	Vis de roue de couronne mouvement	5420 (4)	Crown wheel screw for movement
	Vis de roue de couronne sonnerie		Crown wheel screw for alarm
	Vis de roue de couronne intermédiaire mouvement		Screw for intermediate movement crown wheel
	Vis de rochet mouvement		Movement ratchet wheel screw
5434 (3)	Vis cliquet-ressort mouvement	5434 (3)	Movement clicking-spring screw
	Vis cliquet-ressort sonnerie		Alarm clicking-spring screw
	Vis ressort de déclencheur		Disconnecter spring screw
5750 (2)	Vis de pieds de cadran	5750 (2)	Dial screw
7147	Pont de sonnerie	7147	Alarm bridge
7151	Pont de roue de déclenchement	7151	Unlocking wheel bridge
7182	Barillet de sonnerie avec couvercle (sans arbre)	7182	Alarm barrel with cover (without arbor)
7196	Arbre de barillet de sonnerie	7196	Alarm barrel arbor
7198	Barillet de sonnerie complet (avec ressort)	7198	Alarm barrel, complete (with mainspring)
7288	Roue de déclenchement	7288	Unlocking wheel
7290	Roue de sonnerie	7290	Alarm wheel
7292	Renvoi intermédiaire de déclenchement	7292	Intermediate unlocking wheel
7294	Renvoi de mise à l'heure de sonnerie	7294	Alarm setting connection wheel
7296	Renvoi intermédiaire de mise à l'heure de sonnerie	7296	Intermediate setting wheel for alarm
7305	Bascule d'embrayage de mise à l'heure de sonnerie	7305	Coupling yoke for alarm setting
7416	Assise de roue de couronne intermédiaire de sonnerie	7416	Intermediate crown wheel seat for alarm
7418	Rochet de sonnerie	7418	Alarm ratchet wheel
7425	Noyau de couronne intermédiaire de sonnerie	7425	Intermediate crown wheel core for alarm
7428	Roue de couronne intermédiaire de sonnerie	7428	Intermediate crown wheel for alarm
7434	Cliquet-ressort de sonnerie	7434	Alarm spring-click
7443/1	Tirette de sonnerie montée	7443/1	Alarm setting lever assembly
7459	Déclencheur	7459	Disconnecter
7480	Ressort de déclencheur	7480	Disconnecter spring
7486	Bascule du verrou de sonnerie	7486	Alarm bolt yoke
7496	Verrou de sonnerie	7496	Alarm bolt
7498	Marteau de sonnerie	7498	Alarm hammer
7654 (2)	Bouchon de roue de sonnerie, dessus et dessous	7654 (2)	Bushing for alarm wheel, upper and lower
7656	Bouchon du marteau de sonnerie, dessus	7656	Bushing for alarm hammer, upper
7771	Ressort de barillet de sonnerie	7771	Alarm mainspring
51142 (3)	Vis pont supérieur du dispositif automatique	51142 (3)	Screw for upper bridge of automatic device
51143 (3)	Vis de masse oscillante	51143 (3)	Screw for oscillating weight
51555	Vis de verrou de roue d'armage	51555	Screw for bolt of winding-up wheel
52535 (3)	Vis de plaque de maintien de l'indicateur de quantième	52535 (3)	Screw for date indicator guard
52556	Vis de roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	52556	Screw for date indicator driving wheel
57151 (3)	Vis de pont de roue de déclenchement	57151 (3)	Screw for unlocking wheel bridge
57428	Vis de roue de couronne intermédiaire sonnerie	57428	Screw for intermediate alarm crown wheel
57486 (2)	Vis de bascule du verrou de sonnerie	57486 (2)	Screw for alarm bolt yoke
	Vis de verrou de sonnerie		Screw for alarm bolt

LÉGENDE

- ▲ **Deux pièces par mouvement :**  
une dans la partie mouvement et une dans la partie sonnerie.
- ( ) **Emploi multiple :**  
le chiffre entre parenthèses indique le nombre de pièces par mouvement.

EXPLANATIONS

- ▲ **Two pieces per movement :**  
one in the movement and one in the alarm mechanism.
- ( ) **Multiple use :**  
the number in parentheses indicates the quantity of a part used per movement.