



Certina 29-152 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>

Cal. 29-152

13'''

Mosaba - 12 rubis

Mouvement électronique à résonateur acoustique


Seconde au centre directe

Quantième à guichet

Guichet pour le jour

Correcteur rapid

Hz (Hertz) 300



13'''

Mosaba - 12 jewels

Electronic movement with acoustical resonator

Direct sweep second

Date showing through aperture in dial

Device for showing days of week

Rapid corrector

Hz (Hertz) 300

13'''

Mosaba - 12 rubies

Maquina electrónica con resonador acústico

Segundero central directo

Calendario con ventanilla

Ventanilla para el día

Corrector rápido

Hz (Hertz) 300



13'''

Mosaba - 12 Rubine

Elektronisches Werk mit akustischem Resonator

Direkte Zentrumssekunde

Datum mit Fenster

Fenster für den Wochentag

Schnellkorrektor

Hz (Hertz) 300

13'''

Mosaba - 12 rubini

Maquina electronica con resonatore acustico

Secondo al centro diretto

Calendario a finestra

Finestra per il giorno

Corrector rapido

Hz (Hertz) 300

Calibre de base


Basic calibre

Calibre de base

Grundkaliber

Calibro di base

29-151



CERTINA



52663



2535



2663



2569



255



227



2561/1



200




2557/1



145



2555



100

EMMY WATCH
VINTAGE RESTORATIONS