




Roamer 378 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>







* Hauteurs spéciales * Special heights * Spezialhöhen

Pour toute commande veuillez ne mentionner que le
To order, please list only
Zum Bestellen bitte nur diese No angeben

No  

Numéros officiels F.H. (à compléter du No du calibre)
Officiel F.H. numbers (to complete with caliper No)
Offizielle F.H. No (Mit Kaliber No komplettieren)

Désignation	 No	 No	Description	 No	 No	Verzeichnis
Vibrax 1 dessous complet	7996	3332	Vibrax 1 lower complete	7996	3332	Vibrax 1 unten komplett
Contre pivot pour Vibrax 1 sous	79962	33322	Cap-jewel for Vibrax-1 lower	79962	33322	Deckstein für Vibrax 1 unten
Chaton empierré pour Vibrax 1 sous	8693	33323	Jewelled in-setting for Vibrax 1 lower	8693	33323	Steinfutter mit Lochstein f. Vibrax 1 unten
Vis pour Vibrax 1 sous	695	33326	Screw for Vibrax 1 lower	695	33326	Schraube für Vibrax 1 unten
Vibrax 1 dessus complet	8096	318 1	Vibrax 1 upper complete	8096	318 1	Vibrax 1 oben komplett
Coquetet Vibrax 1	80962	318 j 1	Upper cap-j. with end-p. for bal. Vibrax 1	80962	318 j 1	Rückerplättchen Vibrax 1
Vis pour Vibrax 1 sus	600	5318 j	Screw for Vibrax 1 upper	600	5318 j	Schraube für Vibrax 1 oben
Medaflex sous. (avec pierre) (X-Tensa) x	7962	3313	Medaflex lower (jewelled) (X-Tensa) x	7962	3313	Medaflex unten (mit Stein) (X-Tensa)
Ressort pour Medaflex	79621	33121 M	Spring for Medaflex	79621	33121 M	Feder für Medaflex
C.-pivot p. Medaflex sous. (avec pierre) x	79622	33132	Cap-jewel for Medaflex lower	79622	33132	Deckstein für Medaflex unten
Pierre à trou pour Medaflex	79623	33104 UZ	Hole jewel for Medaflex	79623	33104 UZ	Lochstein für Medaflex
Bague pour Medaflex	79624	33123	Ring for Medaflex	79624	33123	Ring für Medaflex
Medaflex dessus (av. pierre) (X-Tensa) x	8066	3312	Medaflex upper (jewelled) (X-Tensa) x	8066	3312	Medaflex oben (mit Stein) (X-Tensa)
Ressort pour Medaflex	79621	33121 M	Spring for Medaflex	79621	33121 M	Feder für Medaflex
Contre-piv. p. Medaflex sus (av. pierre) x	80662	33122	Cap-jewel for Medaflex upper	80662	33122	Deckstein für Medaflex oben
Pierre à trou pour Medaflex	79623	33104	Hole jewel for Medaflex	79623	33104	Lochstein für Medaflex
Bague pour Medaflex	79624	33123	Ring for Medaflex	79624	33123	Ring für Medaflex
Medaflex dessous (s. pierre) (X-Tensa) x	7963	3313 c	Medaflex lower (non-jewel.) (X-Tensa) x	7963	3313 c	Medaflex unten (ohne Stein) (X-Tensa)
Ressort pour Medaflex	79621	33121 M	Spring for Medaflex	79621	33121 M	Feder für Medaflex
Contre-piv. p. Medaflex sous (s. pierre) x	79632	33132 c	End-piece for Medaflex lower	79632	33132 c	Deckplättchen für Medaflex unten
Bouchon pour Medaflex.	79633	33104 UZ	Bushing for Medaflex	79633	33104 UZ	Zapfenfutter für Medaflex
Bague pour Medaflex	79624	33123	Ring for Medaflex	79624	33123	Ring für Medaflex
Medaflex dessus (s. pierre) (X-Tensa) x	8067	3312 c	Medaflex upper (non-jewel.) (X-Tensa) x	8067	3312 c	Medaflex oben (ohne Stein) (X-Tensa)
Ressort pour Medaflex	79621	33121 M	Spring for Medaflex	79621	33121 M	Feder für Medaflex
Contre-piv. p. Medaflex sus (s. pierre) x	80672	33122 c	End-piece for Medaflex lower	80672	33122 c	Deckplättchen für Medaflex oben
Bouchon pour Medaflex.	79633	33104 UZ	Bushing for Medaflex	79633	33104 UZ	Zapfenfutter für Medaflex
Bague pour Medaflex	79624	33123	Ring for Medaflex	79624	33123	Ring für Medaflex
Duofix p. balancier dessous (s. pierre) x	8411	3960	Duofix for balance lower (non-jewel.) x	8411	3960	Duofix für Unruh unten (ohne Stein)
Ressort pour Duofix (sans pierre) x	80911	39601	Spring for Duofix (non-jewelled) x	80911	39601	Feder für Duofix (ohne Stein)
Contre-pivot pour Duofix (sans pierre) x	80912	39602	End-piece for Duofix	80912	39602	Deckplättchen für Duofix
Bouchon-Duofix dessous (sans pierre) x	84113	39603	Bushing-Duofix lower (non-jewelled) x	84113	39603	Zapfenfutter-Duofix unten (ohne Stein)
Duofix pour balancier dessus (s. pierre) x	8091	3959	Duofix for balance upper (non-jewel.) x	8091	3959	Duofix für Unruh oben (ohne Stein)
Ressort pour Duofix (sans pierre) x	80911	39591	Spring for Duofix (non-jewelled) x	80911	39591	Feder für Duofix (ohne Stein)
Contre-pivot pour Duofix (sans pierre) x	80912	39592	End-piece for Duofix	80912	39592	Deckplättchen für Duofix
Coquetet-Duofix (sans pierre) x	80913	39593	Upper end-piece-Duofix (non-jewel.) x	80913	39593	Rückerplättchen-Duofix (ohne Stein)
Pierre de roue de centre dessus	8572	601	Jewel for centre wheel upper	8572	601	Stein für Minutenrad oben
Pierre de roue de centre dessous	8582	602	Jewel for centre wheel lower	8582	602	Stein für Minutenrad unten
Pierre de roue moyenne dessus	8495	605	Jewel for third wheel, upper	8495	605	Stein für Kleinbodenrad oben
Pierre de roue moyenne dessous	8492	606	Jewel for third wheel, lower	8492	606	Stein für Kleinbodenrad unten
Pierre de roue de seconde dessus	8495	610	Jewel for fourth wheel, upper	8495	610	Stein für Sekundenrad oben
Pierre de roue de seconde dessous	8492	611	Jewel for fourth wheel, lower	8492	611	Stein für Sekundenrad unten
Pierre de roue d'échappement dessus	8472	615	Jewel for escape wheel, upper	8472	615	Stein für Hemmungrad oben
Pierre de roue d'échappement dessous	8473	616	Jewel for escape wheel, lower	8473	616	Stein für Hemmungrad unten
Pierre de roue d'échapp. cpt. dessous.	8474	616/1	Jewel for escape wheel lower, end-piece	8474	616/1	Stein für Hemmungrad unt., f. Deckpl.
Pierre de fourchette dessus	8472	620	Jewel for pin pallet staff, upper	8472	620	Stein für Stifanker, oben
Pierre de fourchette dessous	8474	621	Jewel for pin pallet staff, lower	8474	621	Stein für Stifanker unten
Pierre de balancier dessus	8413	630	Jewel for balance, upper	8413	630	Stein für Unruh, oben
Pierre de balancier dessous	8413	631	Jewel for balance, lower	8413	631	Stein für Unruh, unten
Pierre de balancier Vibrax 1 dessus	8415	630 V 1	Jewel for balance Vibrax 1 upper	8415	630 V 1	Stein für Unruh Vibrax 1 oben
Vis de pont de barillet	703	5105	Barrel bridge screw	703	5105	Federhausbrücken-Schraube
Vis de pont de rouage longue	573	5110	Train wheel bridge screw long	573	5110	Räderwerkbrücken-Schraube lang
Vis de pont de rouage courte	587	5110/1	Train wheel bridge screw short	587	5110/1	Räderwerkbrücken-Schraube kurz
Vis de pont de fourchette	685	5125	Pin pallet cock screw	685	5125	Stiftenankerloben-Schraube
Vis de coq	604	5121/3	Balance cock screw	604	5121/3	Unruhloben-Schraube
Vis de cliquet	653	5425	Click screw	653	5425	Sperrkegel-Schraube
Vis de ressort de cliquet.	704	5430	Click spring screw	704	5430	Sperrkegelfeder-Schraube
Vis de tirette	711	5443	Setting lever screw	711	5443	Stellhebel-Schraube
Vis de bascule	441	5437	Screw for rocking bar	441	5437	Wipploben-Schraube
Vis de ressort de bascule	706	5439	Screw for rocking bar spring	706	5439	Wipplobenfeder-Schraube
Vis de plaque de contre-piv. p. balancier	695	5330	Lower end-piece screw for balance	695	5330	Decksteinplatten-Schraube für Unruh
Vis de plaque de contre-piv. p. deux c.-p.	660	5343	End-piece for two cap-jewels	660	5343	Decksteinkl.-Schraube f. zwei Decksteine
Vis de coquetet	714	5313	Upper end-piece screw, for balance	714	5313	Deckplättchen-Schraube
Vis de piton	589	5738	Hairspring stud screw	589	5738	Spiralklotzchen-Schraube
Vis de cadran longue	672	5751	Dial screw long	672	5751	Zifferblatt-Schraube lang
Vis de cadran courte	671	5751 ¹	Dial screw short	671	5751 ¹	Zifferblatt-Schraube kurz
Vis de protection du balancier	651	—	Screw for balance protection	651	—	Unruh-Schutzschraube